

⚠ 說明書請妥善保存以便日後查用

CT-90284(A) 東芝/VITO 液晶電視遙控器使用說明書 (N)

廠牌	東 芝		V I T O			
原廠遙控器實照圖	1  日本原裝 台製		2 	3 	4 	
原廠遙控器編號	CT-90284 / CT-90186S		RC-LTGU002	RC-LTGU005	RC-LTGU001 / RC-LTGU003 RC-C2002 / RC-2601	
設定編號	電源+數字鍵「1」		電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	
廠牌	V I T O					
原廠遙控器實照圖	4 	5  (008)	6  (006A)	7  <small>◎此又遙控器外觀與編號4相同，但部份功能不同。</small>	8 	9 
原廠遙控器編號	RC-LTGU006 (006)	RC-LTGU008	RC-LTGU006	RC-C2001	RC-E2101/C3201	FJ-2202R
設定編號	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「4」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。
- 5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

「TOSHIBA」及「東芝」是屬於東芝公司所註冊商標。
「VITO」及「景新」是屬於景新公司所註冊商標。