

⚠ 說明書請妥善保存以便日後查用

HD-3202 (B) 億碩 / 兆赫 / 宏碁 / 華碩 / 瑞軒 / 翰斯寶麗 液晶電視遙控器使用說明書 (N)

廠牌	億碩 Esonic							兆赫 ZINWELL	光軒 CRESCO		
原廠遙控器實照圖	1	2	3	12	13	14	15	16	17	4	4
原廠遙控器廠號	HD-3202HD-3701HD-32011 HD-32702HD-3702AU50317 HD-2001RC-7373G	HD-2801 / HD-2802 / HD-3703 HD-4201 / HD-4701 HD-4702	20吋機型	新機型	HD-3701	HD-2901	HD-2901	HD-3213 HD-3218		ZRC-5031 全系列	ZRC-5003
編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+ 「住返鍵」	電源+ 「選台▲鍵」	電源+ 「選台▼鍵」	電源+ 「音量+鍵」	電源+ 「音量-鍵」	電源+ 「靜音鍵」	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「4」
廠牌	華碩 ASUS	宏碁 ACER		瑞軒 VIZIO	翰斯寶麗 HANNspree						
原廠遙控器實照圖	5	6	7	8	9					10	11
原廠遙控器廠號	ATRC02-EN - ATRC03-TW 全系列	RC-2183-B	AT-420C / RC-2183-A AL-2671W / AT-3201W	全系列	YES-001029(運動造型系列) / YES-001162 / RC-HA4331-1 / RC-HA4331-2 / RC-HA4331-3 RC-HA4331-4 / RC-HA4331-5 / RC-HA4331-6 / RC-HA4331-7 / RC-HA4331-8					R-1814D R-1813D	LM29-32A1
編號	電源+數字鍵「5」	電源+ 數字鍵「6」	電源+ 數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」					電源+ 數字鍵「0」	電源+ 數字鍵「00」

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住**電源**鍵不放，再按下您所查出編號的**數字**按鍵。

例 所查出的遙控器編號為宏碁 ACER 「7」



兩鍵按下後，請等待2秒，再同時放開

- 3 紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成。



- 4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定成功。

- 5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※ 本產品已申請專利，請勿仿冒 ※
以上廠牌名稱及商標，各屬原公司所有。