



# 說明書請妥善保存以便日後查用

## RC-061/RC-S075A 三洋液晶電視遙控器使用說明書(N)

原廠遙控器實照圖	1	2				3	4	5	6	7
原廠遙控器編號	RC-S061/S061B/S063/S068/S068A/S068B/S069/904				RC-S061A	RC-S060	RC-S060A	RC-S062	RC-S062A RC-S062B	RC-S071/907
編號	電源+數字鍵「1」				電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」
原廠遙控器實照圖	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
原廠遙控器編號	RC-915	RC-918	RC-602-0A	RC-S067	RC-S070	RC-S072	RC-S055	RC-S063	RC-S075	RC-S075A
編號	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」	電源+數字鍵「0」	電源+「往返」鍵	電源+「1--」鍵	電源+頻道鍵「+」	電源+頻道鍵「-」	電源+音量鍵「+」	電源+音量鍵「-」	電源+「喜愛頻道」鍵

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住 **電源** 鍵不放，再按一下您所查出編號的 **數字** 按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「6」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按 **電源** 鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按 **電源** 鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



(無法打開電視)

- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

#### ▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。

※ 本產品已申請專利，請勿仿冒 ※  
「SANYO」及「三洋」是屬於三洋公司所註冊商標。