

**! 說明書請妥善保存以便日後查用**

**RC-26(B) 歌林液晶電視遙控器使用說明書 (N)**

原廠遙控器實照圖	1	2	3	4	5	6	7	8	
									
原廠遙控器編號	RC-L6D / RC-L8D	RC-D10	RC-D30T	RC-26 / RC-20	RC-27	RC-30	RC-32C3	RC-20	
編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」	電源+數字鍵「8」	
原廠遙控器實照圖	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									
原廠遙控器編號	RC-23	RC-D10T / RC-LC1	RC-42P	RC-D1B	RC-RP1	BRC-241	RC-42A	KRC-H06	KLT30E02
編號	電源+數字鍵「9」	電源+數字鍵「0」	電源+數字鍵「100」	電源+「速換」鍵	電源+「頻道+」鍵	電源+「頻道-」鍵	電源+「音量+」鍵	電源+「音量-」鍵	電源+「雙語」鍵

- 1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

- 2 請先按住**電源**鍵不放，再按一下您所查出編號的**數字**按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「6」

先按住電源鍵不放



再按住  
(6)  
數字按鍵

兩鍵按下後，請等待 2 秒

- 3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

- 4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。

- 5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。



(無法打開電視)

- 6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

### ▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。  
(2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器亦無法動作。  
(4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。  
(5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

「KOLIN」及「歌林」是屬於歌林公司所註冊商標。