已知廠牌請用代碼設定

請 您 跟 我 這 樣 做

廠 牌 代 碼 設 定 方 法 （請參考 P2～P4 廠牌代碼表及大廠牌圖片索引）

1 先將液晶電視機電源打開，電視出現影像。


電視有影像

2 按住 [設定鍵] 設定鍵不放，再按下 [電源] 鍵，紅燈亮起後兩鍵同時放開（之後紅燈熄滅）

3 請輸入您要設定的電視機廠牌3位數字代碼。

例 電視廠牌為「奇美」，第一組廠牌代碼為 016



4 請按 [電源] 鍵，電視被關閉，即設定成功。

(1) 若無法遙控，請直接其它代碼並重覆 2～4步驟，**請試心試一定找得到**。
(2) 設定後，按鍵的功能不完全或不符時，請再試試其它組代碼。
(3) 當都無法開啟，請洽原生自動搜尋方法

請登錄您可以使用的廠牌及代碼

廠牌	代碼

自 動 搜 尋 設 定 ※未知廠牌/已試完所有代碼後使用※

1 先將液晶電視機電源打開，電視出現影像。

電視有影像

2 對著電視按下 [設定鍵] 設定鍵，一直按住不要放。

⚠本公司萬用遙控器款式很多，設定鍵位置也不盡相同，請依實際遙控器找出

3 當電視畫面出現「靜音」或「MUTE」或「靜音」關示時，馬上放開 [設定鍵]。



請等候數分鐘

若畫面先出現「音量」顯示，再出現「靜音」，表搜索記憶完成。
若畫面先出現「音量」顯示，再出現「音量」，表搜索記憶完成。

4 當電視畫面出現「音量」或「VOL」或「——」關示時，立刻再按下 [設定鍵]，做錄定動作。



5 請按 [電源] 鍵，電視被關閉，即設定成功。

(1) 若無法遙控，有可能是搜索動作大慢，請重覆2～5步驟，再重新設定一次。
(2) 設定後，若按鍵的功能不完全或不符時，**請改用順序代碼設定方法**。

手 動 搜 尋 設 定 ※未知廠牌/已試完所有代碼後使用※

1 先將液晶電視機電源打開，電視出現影像。

電視有影像

2 按住 [設定鍵] 設定鍵不放，再按下 [電源] 鍵，約3~5秒紅燈亮起後，兩鍵同時放開(之後紅燈熄)

3 重複按下 [電源] 鍵，逐一搜尋選擇廠牌代碼 (001~ 694)，**(請勿按太快，以免錯過正確代碼)**

4 當電視畫面出現「音量」或「VOL」或「——」或「靜音」顯示時，立刻再按下 [設定鍵]，做錄定動作。



若出現相關顯示，請勿再按電源鍵

5 請按 [電源] 鍵，電視被關閉，即設定成功。

(1) 若無法遙控，有可能是錯過正確代碼，請重覆2～5步驟，再重新設定一次。
(2) 設定後，若按鍵的功能不完全或不符時，**請改用順序代碼設定方法**。

溫馨提示

(1) 如更換電池後無法操作，請再重新設定一次。
(2) 兩種設定方式都無法開啟，請至電商開送退回購買處。

《 液 晶 電 視 廠 牌 代 碼 表 》 ※本表按廠牌英文字母順序排列

項次	廠牌	碼數	代碼
1	A-BASE	1	417
2	ACER(宏碁)	3	073(NS-1),072(NS-2), 157
3	Achineo(亞奇諾) ※請看原廠圖片索引	12	152,135,158,136,311,271, 153,165,109,151,422,423
4	ACTION(愛心)	1	424
5	AKAI (阿凱)	3	156,105,155
6	Albatron(精雲科技) ※請看原廠圖片索引	7	158,271,094,157,270,081,362
7	ALLKIND(歐錩)	1	217
8	ALONA(雅羅蘭)	2	111,640
9	Altrasonic	1	136
10	AOC (艾德蒙) ※請看原廠圖片索引	9	159,273,161,163,291,111 160,416,595
11	APLUS	3	087,161,596
12	ARCHTEX(聯誠)	2	288,574
13	ASIA (亞細亞)	3	112,135,162
14	ASUS (華碩)	1	071 (NS-3)
15	AUO(友達)	2	418,419
16	AVER MEDIA	2	420,421
17	AverTV RM-BN	1	573
18	Avorcent	1	163
19	AXION (億聲)	3	370,425,426
20	Bateslas	3	112,136,164
21	BenQ (明基) ※請看原廠圖片索引	6	064,011,012,363,364,632
22	Bevix	1	601
23	Beyond	3	030,371,427
24	BLUEsky (藍天) ※請看原廠圖片索引	6	062,114,165,166,271,378, 429,587,643
25	BOiGLe(博一格)	2	428,632
26	BRANDT(白朗)	1	266
27	BYDISIGN	1	276
28	CAHMPTRON	1	436
29	CEO	2	437,438
30	Cerana	1	439
31	CHIMEI (奇美) ※請看原廠圖片索引	21	016,017,018,019,020,021,022, 023,024,025,026,027,061,158, 430,431,432,679,680,681,682
32	CHUN (青雲) ※請看原廠圖片索引	16	158,110,168,101,011,170,171,173 284,295,174,169,397,398,602,636
33	Claire	2	028,167
34	CML	1	302 (NS-26)
35	Color dc	1	111
36	Color tac	4	175,111,376,433
37	COMBO	1	176
38	Coral (酷樂) ※請看原廠圖片索引	6	311(NS-18),135,177,152,434, 435
39	COUGAR(酷哥)	2	087,088
40	CPT (華映)	2	288,542
41	CREATON	1	440
42	CRESCO(光軒)	1	070 (NS-21)
43	CSIXING	1	311
44	CYP(西柏)	3	441,442,598
45	DDK	1	627
46	DECAVIEW(友嘉)	2	444,445
47	DELL(戴爾)	1	267
48	DENNYS	1	590
49	DEVE	1	375
50	DIGIFOX	2	136,446
51	Digimaster(華研) ※請看原廠圖片索引	6	091,105,127,179(NS-37),178,414
52	DigiSonic(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
53	Digital	1	628
54	DOSA (杜莎)	4	272,177,447,448
55	Double-G (達輝)	2	105,136
56	DWAWOO(大宇)	1	443
57	Dynaview(穹視) ※請看原廠圖片索引	16	131,132,133,134,135,136,137,138, 139,140,141,158,272,449,450,451
58	Egmai	1	136

《 液 晶 電 視 廠 牌 代 碼 表 》 ※本表按廠牌英文字母順序排列

項次	廠牌	碼數	代碼
59	EILE-TECH	2	248,452
60	ELEO(泰瀛社)	4	180,158,279,305(NS-29)
61	Emate	3	135,399,408
62	EMERSON(愛美神)	1	096
63	ENOWA	4	027,111,025,639
64	ENZO	1	453
65	Esonic (億碩) ※請看原廠圖片索引	11	067,068,069,294,323,402, 403,404,599,637,689
66	ETIC	1	454
67	EX-POWER	2	111,181
68	FIRENCE	1	252
69	FORMAX	1	101
70	FORMOSA(福爾摩沙)	4	105,078,183,182
71	FOTOCOM	2	368,455
72	Freetech	1	181
73	FRIGIDAIRE(富及第) ※請看原廠圖片索引	8	077,091,087,078,086,089,090,456
74	FUJILINK	2	349,105
75	FUJIMARU(富士丸)	4	011,012,458,459
76	FUJITSU(富士通)	2	264,457
77	Gateway	1	243
78	Genii(集穎)	2	061,184
79	Gibson (吉普生) ※請看原廠圖片索引	17	077,158,094,079,082,087,088,091, 078,085,095,081,096, 105,089,036,460
80	GIERA	1	367
81	GMI(格得)	2	461,462
82	GOLD SONIC(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
83	Gradiente	1	575
84	GRANDTEC(視訊盒)	1	463
85	Hanns-G(瀚視奇)	6	185(NS-13),296(NS-11), 297(NS-12),464
86	HANNspree(瀚斯寶麗) ※請看原廠圖片索引	5	075(NS-14),076,077, 347,036
87	HANTON(宏通)	1	465
88	HeavenStar	1	163
89	HERAN(禾聯/聯碩) ※請看原廠圖片索引	4	036,077,307(NS-33),085, 683
90	Hero Sonic(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
91	HHOE(禾豐光電)	2	466,629
92	HI-PLUS(豪佳) ※請看原廠圖片索引	14	105,110,111,112,114,109,107 106,108,113,115,136,135,377
93	Hisense(海信)	2	467,468
94	HITACHI(日立) ※請看原廠圖片索引	8	186,187,312,327,328, 329,330,600
95	imarflex(伊瑪)	2	322,581
96	imiro	3	067,068,294
97	INFOCUS(7-11 OPEN小將)	3	278,648,649
98	INSIGNIA	1	262
99	Inventec(英業達)	1	302
100	INX(昕普)	1	470
101	IROBOT	1	469
102	I-TEN(沅浩)	1	266
103	ITENAB	1	140
104	i-Witch ※請看原廠圖片索引	5	188,198,313,314,400
105	JEAN(美寶)	4	158,189,365,471
106	JiPiN(集品)	2	290,645
107	J-JEC	2	140,472
108	JVC(傑偉士) ※請看原廠圖片索引	9	331,332,333,334,335,336, 337,190,191
109	KAIDEL(凱都) ※請看原廠圖片索引	5	195,105,192,193,194
110	KENYED	1	644
111	KOLIN(歌林) ※請看原廠圖片索引	19	046,047,048,049,050,051,052,053 054,055,056,057,058,059,060,473 642,687,688
112	KONKA(康佳)	2	474,591
113	LCD TV	3	196,197,630
114	LCD TV @	1	634
115	LCD TV ®	2	196,197
116	LG(樂金) ※請看原廠圖片索引	6	063,027,475,476,477,579
117	Lian din	2	135,136
118	LITE Ⅱ	1	198

《 液 晶 電 視 廠 牌 代 碼 表 》 ※本表按廠牌英文字母順序排列

項次	廠牌	碼數	代碼
119	MAG(美格)	3	011,199,012
120	Maisteh	2	152,311
121	MARTEK	4	134,137,139,272
122	MATRIX	1	481
123	Microtek(全友)	4	077(NS-16),200(NS-17),201,478
124	MITSUBISHI(三菱)	1	202
125	MODE e-style	4	136,181,203,204
126	Monix(幻象) ※請看原廠圖片索引	9	152,311,158,271,131, 109,205,206,479
127	MOZO	2	273,207
128	MRT-N	1	208
129	MTV	1	480
130	MUSE	1	482
131	NALTEC(國寶)	3	061,062,209
132	NBA(煤坤)	2	298 (NS-15),544
133	NEOKA(新禾)	3	027,026,028
134	NEOSCAN	2	018,210
135	NEW COLOR	2	108,211
136	NEW SONIC(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
137	NewVision(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
138	NIC	4	152,311,067,483
139	NICHIRO	3	208 ,212,213
140	OLEVIA(歌林副牌) ※請看原廠圖片索引	5	046,047,048,049,302
141	OPTIMA ※請看原廠圖片索引	8	152,069,105,263,311, 283,214,484
142	ORWARE	4	152,311,068,215
143	Panasonic(國際) ※請看原廠圖片索引	5	002 (液晶電視),003 (電漿/液晶電視) 485,576,577
144	PDP	1	490
145	PHILIPS(飛利浦) ※請看原廠圖片索引	9	117,116,119,118,120,121,122, 123,374
146	Pinker	2	077,200
147	PIONEER(先鋒)	7	274,303 (NS-27),216,361 486,487,646
148	Polaroid	2	074,488
149	POLYVISION(奇美副牌) ※請看原廠圖片索引	15	016,017,018,019,020,021,022, 023,024,025,026,027,061,158,489
150	POWER SONIC (禾聯副牌)	4	036,077,307,085
151	PRIMA	1	493
152	PRINCE(王子家電)	2	494,633
153	PROTON(普騰) ※請看原廠圖片索引	12	061,062,271,321,322,293 315,090,691,692,693,694
154	PROTRON	1	136
155	PROVIEW	2	491,492
156	Pro X	2	061,062
157	Quanta(廣達)	5	030,038,495,496,589
158	RANSO(聯碩/禾聯)	4	036,077,307,085
159	RCA	1	316
160	RELON(雷諾) ※請看原廠圖片索引	5	077,085,084,090,081
161	R.G.B	1	217
162	RGM	3	105,218,219
163	ROWA(樂華)	2	220,497
164	SAGA(普德副牌)	2	061,062
165	SAMPO(聲寶)	10	028,029,030(NS-32),134, 498,592,593,594,635,636
166	SAMSUNG(三星)	2	142,499
167	SANSUI(山水)	5	508,509,603,633,634
168	SANYO(三洋) ※請看原廠圖片索引	13	037,038,039,040,041,042,043 044,045,360,500,501,502
169	SCEPTRE(賽普特)	3	510,511,512
170	SEIKI	1	597
171	SHARP(夏普) ※請看原廠圖片索引	13	340,339,341,342,338,343,222 344,345,346,028,221,223
172	SHOWFOU(附條)	2	262,503
173	Sinai (集凱)	1	135
174	SKYWOOD	1	105
175	Smith(史密斯)	1	513
176	SONY(新力)	2	001,504

《 液 晶 電 視 廠 牌 代 碼 表 》 ※本表按廠牌英文字母順序排列

項次	廠牌	碼數	代碼
177	SOWA(首華) ※請看原廠圖片索引	20	152,299,135,101,311,081,106,166,224,028 226,225,227,228,280,136,505,506,580,582
178	Spectron	1	514
179	Sukaro(櫻花)	1	515
180	SUNVIEW	3	281,292,061
181	SUPER SONIC (禾聯副牌)	4	036,077,307,085
182	SWIFT	1	101
183	SYNCO(新格)	13	230,091,077,092,111,028 213,012,085,231,232,229,507
184	SYNTAX	2	516,517
185	TAISON(台松)	1	300 (NS-24)
186	TATUNG(大同) ※請看原廠圖片索引	14	004,006,014,013,009,007,005 010,285,011,012,008,015,647
187	Tayji	1	134
188	TCL	1	527
189	Techview	1	134
190	TECO(東元) ※請看原廠圖片索引	22	031,032,033,034,035,233,234,236, 240,324,325,326,062,235,237,238, 239,241,242,684,685,686
191	TES ※請看原廠圖片索引	7	243,106,011,244,158,169,518
192	TFC(旭光) ※請看原廠圖片索引	9	152,311,105,245,246,247, 519,520,521
193	THOMSON(湯姆笙)	1	528
194	TOP-TECH(凱利)	3	111,372,522
195	TOPPING(國品)	3	087,028,248
196	TOP TEN(鈦田) ※請看原廠圖片索引	12	152,311,135,158,224,248,268 167,249,376,523,524
197	TOSHIBA(東芝) ※請看原廠圖片索引	9	065(自動),066(台製),317,405 415,525,526,583,584
198	TOSHINAER	2	289,366
199	Twinhead	1	631
200	Vangle 32吋	1	533
201	Venus(維納斯) ※請看原廠圖片索引	8	135,109,111,301,250,251, 529,530
202	Viewguest	3	152,311,067
203	ViewSonic(優派) ※請看原廠圖片索引	11	125,036,126,124,127,128, 129,130,379,531,641
204	Viewtec	2	134,289
205	Vision(禾聯副牌)	4	036,077,307,085
206	Vito(景新) ※請看原廠圖片索引	9	149,101,098,100,099, 102,103,104,380
207	Vivitek(麗訊)	2	534,535
208	VIZIO(瑞軒)	2	074 (NS-20),350
209	VTEK(瑞陸)	3	252,401,532
210	Waltz(華爾滋) ※請看原廠圖片索引	5	152,067,311,246,081
211	WANGINE	1	538
212	WATERPROOF	1	269
213	WEELGOOD	4	152,311,255,536
214	WESTINGHOUSE(西屋) ※請看原廠圖片索引	15	077,091,080,079,082,083,092 093,097,131,265,078,373,537,588
215	Winbook	1	539
216	X-PRO	3	275,061,062
217	X2gen(富士麟)	1	540
218	ZAYA	1	299
219	ZEN Audio	3	311,152,256
220	ZINWELL(兆赫)	2	070,541
221	三王	1	261
222	大博士	1	586
223	中華電信MOD	2	381,382
224	友訊科技	1	545
225	台塑	1	152
226	旅行者	1	304 (NS-28)
227	液晶12吋	1	543
228	頂尖電視盒	1	546
229	新世代	2	025,257
230	精碟	1	108
231	摩你特10. 4吋液晶	1	578
232	雷妮特	1	585
233	公板	28	547,548,549,550,551,604~626
234	白牌、雜牌 ※請看原廠圖片索引	76	258,280,286,306,348,350, 412,396,409,369,383,384, 385,386,387,388,413,410, 411,389,390,391,392,393, 394,395,552~572,650~678

Achineo(亞奇諾)
109 135 136 152.311 153 158 165 271 422 423
Albatron(青雲科技)
081 094 157 158 270 271 362
AOC (艾德蒙)
111 159.273 160 161 163 291 416 595
BenQ(明碁)
064 011 012 363 364 632
BLUEsky(藍天)
062 114 165 166 271 378 429.587 643
CHIMEI (奇美) / POLY VISION
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 061 158 430 431 432 489 679 680 681 682
CHUN (青雲)
101 110 168 169 170.171 172 173 284 295
CHUN (青雲)
397 398 602 638
Coral(酷樂)
152.177.311 135 434 435
Digimaster(華 研)
105 178 179 091 414
Dynaview(亨輯)
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 158 272 449 450 451
Esonic(億碩)
067 068 069 294 323 402 403 404 387 599.637 689
FRIGIDAIRE(富及第)
077 078 086 087 089 090 091 456
Gibson (吉普生)
077.036 078 079 081 082 087 088 089 091 093 094 095 096 105 158 460
HANNspree(瀚斯寶麗)
075
HANNspree
076 077 347
HERAN(禾聯/聯碩)
036.077 085 307 683
HI-PLUS(晝佳)
105 106 107 108 109 110 111 112.135 113.136 114 115 377 312
HITACHI(日立)
327 328 329 330 600
i-Witch
188.313 198.314
JVC(傑偉士)
331 332 333 334 335 336 337
KAIDEL(凱都)
105.194
KOLIN(歌林)
192.193 195 050 051 052 053.054.055 056 057 058 059 060 473
KOLIN(歌林) / OLEVIA
642.688 687 046 047 048 049
OLEVIA
302
LG(樂 金)
063 027 475 476 477 579
Monix(幻 象)
131 152.311 109 158 271 479
OPTIMA
069 105 152.311 214 263 283 484
Panasonic(國際)
002 003 485 576 577
PHILIPS(飛利浦)
116 117 118 119 120 121 122 123 374
PIONEER(先鋒)
216 274 303 351.486 487 646
PROTON(普騰)
061 062 271 293 321 322 690 691 692 693 694
Quanta(廣達)
030 038.496 495 559
RELON(雷諾)
077 081 084 085 090
SAMPO(聲 寶)
028 029 030 134 498 592 593 594 635 636
SANSUI(山水)
508.633 509.634 603
SANYO(三洋)
037 038 039 040 041 042 043 044 045 360 500 501 502
SHARP(夏普)
028 338 339 340 341 222 342 343 344 345 346
SOWA(首華)
028 081 101 106 135 136 311 166 224 226 225.227.228 280 299 505 506 580 582
SYNCO(新 格)
012 028 077.036 085 091 092 111 213 230 507
TATUNG(大同)
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 285.647
TECO(東元)
031 032 033 034 035 062 324 325 326 234 684.685 686
TES
106 189 243
TFC(旭光)
105 152.311 245 246 247 519 520 521
TOP TEN(鈦田)
087 135 152.311 158 224 248 288 376 523 524
TOSHIBA(東芝)
065 066 405 415
TOSHIBA(東芝)
525 526 583 584
Venus(維納斯)
109 111 135 301 529 530
ViewSonic(優派)
036 124 125 126 127 128 129 130 379 531 641
Vito(景新)
098 099 100 101 102 103 104 149 380
Waltz(華爾滋)
067 081 311.152 246
WESTINGHOUSE(西屋)
077 078 079 080 082 083 091 092 093 097 131 265 373 537 588
公板
547 548 549 550 551 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
公板
621 622 623 624 625 626
白牌、雜牌
280 286 306 348 350 369 383 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 395 396 409 410 411 412 413 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569~572 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 689 670 671 672 673 674 675 676 677 678