設定儲存器

一、直遙控器廠牌內觀圖設定方法（請參考遙控器內觀對照圖）

1. 遙控器插上電源後，用圖紙對準一下設定孔。
2. 按遙控器設定鍵 4 秒數至設定閃爍。
3. 開機入定頻設定的廠牌 4 位數字代碼。（例：廠牌碼「日立」代碼碼「0002」）
4. 輸入代碼後約秒，遙控器會閃爍數字會自動消失，記憶完成。
5. 若遙控器無法輸入代碼，請重新設定。
6. 若遙控器設定錯誤，請重新設定。

二、廠牌代碼設定方法（請參考 PC 對應代碼表）直接選先尋代碼設定

1. 遙控器插上電源後，用圖紙對準一下設定孔。
2. 按遙控器設定鍵 3 秒數至設定閃爍。
3. 輸入代碼後約秒，遙控器會閃爍數字會自動消失，記憶完成。
4. 若遙控器無法輸入代碼，請重新設定。
5. 若遙控器設定錯誤，請重新設定。

三、手動搜尋設定方法（未知品牌代碼時使用）

1. 遙控器插上電源後，用圖紙對準一下設定孔。
2. 按遙控器設定鍵 5 秒數至設定閃爍。
3. 遙控器上下鍵，選擇廠牌代碼(0000～1000)，當手動搜尋廠牌代碼時，所搜尋廠牌設定鍵閃爍。
4. 搜尋廠牌代碼後，遙控器會閃爍(搜尋)，當搜尋廠牌代碼時，搜尋廠牌代碼完成，即設定完成。
5. 若遙控器無法搜尋廠牌代碼，請重新設定。

四、全自動搜尋設定方法（未知廠牌代碼時使用）

1. 遙控器插上電源後，用圖紙對準一下設定孔。
2. 按遙控器設定鍵 3 秒數至設定閃爍。
3. 遙控器搜尋廠牌代碼時，設定閃爍。
4. 搜尋廠牌代碼完成，即設定完成。
5. 若遙控器無法搜尋廠牌代碼，請重新設定。

《冷氣機廠牌代碼表》

本冷氣廠牌碼英文字母順序排列
本文廠牌碼對照字表內

廠牌碼	廠牌
1	ACURA(雅哥)
2	ADC(愛德爾)
3	ADC(京不英知)
4	ADISON(愛迪生)
5	AIR FORCE
6	AIWOUS(海國)(國)
7	AIWAY(安愛)
8	AOC(愛德爾)
9	APTON(艾登頓)
10	ARGUS(雅國)
11	ASTAR(亞星)
12	ATISA
13	AUX(奧克斯)
14	AZC
15	BAILI(百立)
16	Bi4(冰點)
17	BEAVER
18	BESTECH(全寶鳥)
19	BLUESKY(藍天)
20	BOTH(捷利通)
21	BROS
22	BROTHS(兄弟)
23	CAPRO(開普)
24	CARRIER(開利)
25	Castle(城堡)
26	CHANGHONG(長虹)
27	CHEBO(誠寶)
28	Chia Li Jan(嘉利慧)
29	CHIMEI(奇美)
30	CHOFU(長府)
31	CHUGHSIN(中興)
32	CHUN LAN(春蘭)
33	CITY
34	CLAIRE
35	Colona(未福)
36	COLONIA
37	COLROLLA
38	CORONA(可隆)
39	COUGAR
40	CROSLEY
41	CROWN(王冠)
42	DACON(大康)
43	DAEWOO(大宇)
44	DAF
45	DAIKIN(大金)
46	DA-JING(大井)
47	DEI(得動) D&G(得仕林)
48	DUCKER(達可)
49	E-CHEN(宜代支)
50	ELLCHLOR
51	ETHER(伊斯)
52	EZ
53	EZ-TOUCH
54	FIRST
55	FORMOSA
56	FORTUNE
57	FRIGIDAIRE(富及第)
58	FROST(冰點)
59	FTAC
60	FUCHIN(府城)
61	FUJIMARU
62	FUJITSU(富士通)
63	FULLNESS(富許)
64	FUNAI(船井)
65	GE(奇異)
66	GELEE(台灣格力)
67	GIBSON(吉普生)
68	GLEER(格力)
69	GOLDSTAR(金星)
70	GOLD OSAKA(金大阪)
71	GREE(格力)
72	Guoling(國寶)
73	HAIER(海爾)
74	HANSA(華菱)
75	HASIDA(春陽田)
76	HERLAN(天勝)
77	HELION
78	HILI(海力)
79	HISENCE(海信)
80	HITACHI(日立)
81	HITEC(海奇)
82	HONG CHU(宏竹)
83	HONGING(清勝)
84	HSANJIG(三井)
85	HOWGIE(豪記)
86	martflex(伊美)
87	JANGPON(瑞寶)
88	JIN TING(金鼎)
89	JOTA(太大)
90	JUNLING(福靈)
91	JILY(吉津爾)
92	KADEH(康得利)
93	KAMPO(康寶)
94	KELANG
95	KINLIN(金堡)
96	KLEE
97	KM(金坤國)
98	KTAIKIN(永啟)
99	KOLIN(歌林)
100	LG(樂金)
101	LIUNC FENG
102	MAPLE(百楓)
103	MATSUTACH(松芝)
104	MAXE(萬士益)
105	MAYTAG(美容)
106	MAZHA(三菱)
107	MI(名龍)
108	MICOM
109	MIDEA(美的)
110	MILLER
111	MITSUBISHI(三菱電機)
112	MITSUSHIN(三菱重工)
113	MITSUBA(三菱)
114	NATIONAL(國際)(松下)
115	N-L-W(新容鳥)
116	NEOKA(新家)
117	NIKKO(日友)
118	NIKEN(日元)
119	NIKOTOH(尼光)
120	NLSEI
121	NORM(新典)
122	NEWAVE(優威)(威)
123	OCEANAR(海洋)
124	PANASONIC(國寶)
125	PRINCE(王子)
126	PROTON(寶龍)
127	PRCTEC(普奧)
128	REALISE(瑞林)
129	ROULIN(日思)
130	ROYAL(皇家)
131	SAISON
132	SAMFAN(昇月)
133	SAMPO(聲寶)
134	SAMSUNG(三星)
135	SANYO/SANLUX(三洋)
136	SANSU(山水)
137	SAPORO(沙普爾)
138	SAO(新苗)
139	SENSOR
140	SHARP(夏普)
141	SHINNG(上海聲寶)
142	SHIN LIN(新華)
143	SINGER(勝家)
144	SINOLL(新國)
145	S-Ling(上菱)
146	SONG JING(松靜)
147	SONLEN(松冷)
148	SONKOR(松格)
149	SOWA(首華)
150	STAR FLAG
151	SUMMER(松林夏)
152	SUNGXI
153	SWIFT
154	SYNCO(新格)
155	SYNTIEK(新泰)
156	TACICO(大榮冷)
157	TAN LIN(台林)
158	TAI-SO(台穗)
159	TAIYO(泰陽)
160	TATUNG(大同)
161	TECH BROTHS
162	TCL(王牌)
163	TECO(東元)
164	TEAR(泰瑞)
165	TFC(瑞光)
166	TOP
167	TOPPING(國品)
168	TORUS(特麗)
169	SONKOR(松格)
170	TOSHIBA(東芝)
171	TOTALINE
172	TRANE(全亞)
173	TWNICH(大津)
174	UIOUSHA(瑞冷)
175	Uneao(優力)
176	U-POINT
177	VENUS
178	WELL FOR
179	WSTINGHOUSE(西屋)
180	WHEAN(頂安)
181	WHIRLPOOL(惠而浦)
182	WINDCHILL
183	WINSURE(永泰)
184	YKO/365.365(永白)
185	YORK
186	年代
187	良峰
188	新三軍
189	威菱鐘
190	普奧
191	國泰
192	長映
193	地中海
194	中興資訊家
195	SOWA(首華)
196	華高威力柔俠
197	安寧生
198	太一
199	太空
200	龍禾
201	文愛
202	松洋
203	惠爾
204	吉星
205	興碧
206	超技
207	小金剛
208	國際通
209	省王
210	日冒
211	名隆
212	東菱
213	唐漢
214	科朋
215	京愛科技
216	信利
217	捕鯨
218	漢康
219	聖同之電解溫控板
220	LCD用顯示代碼
221	川井冷氣
222	大和空調
223	東禾冷氣
224	寬廣冷氣
225	WHEAN(頂安)
226	華風
227	紅辰
228	冷氣
229	以上廠牌名稱及商標，皆各屬原公司所有

特別說明

輸入有些代碼，「愛華」會發生下列情形：
- 愛華只出現「0」，而其他可開機三次後代碼會閃爍，請恢復設定
- 不產生愛華三次後代碼會閃爍，因此產生錯誤，請重新設定，若無產生錯誤，即表示產生錯誤。

注意事項

(1) 出廠時，遙控代碼已經設定為「0001」。
(2) 若沒有搜尋不到有某些功能（如：睡眠、除菌、送風等），在功能選擇時，則會顯示無法。
(3) 若裝電池後，電量剩設定，如無法遙控請再設定一次。
(4) 如果上列已輕設定方法搜無法開機，請選回經銷商。
(5) 長時間不使用時，請取下電池，以防漏液腐蝕機器。
(6) 請安善保存本說明書，以備日後使用。

本表所載廠牌名稱及文字內容皆屬本公司自動版權所有，翻印必究

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》

1111-INI

ACURA(雅哥) ADC(愛德爾) ADC(京不英知) ADDISON(愛迪生) AIRFORCE AIRWAY(安愛) AOC(愛德爾) APTON(艾登頓)

ARGUS(雅國) ASTAR(亞星) ATISA AUX(奧克斯) AZC Bi4(冰點) BEAVER BESTECH(全寶鳥) BLUESKY(藍天) BOTH(捷利通) BROS BROTHS(兄弟) CAPRO(開普) CARRIER(開利)

CARRIER(開利) Castle(城堡) CHEBO(誠寶) CHIA LI(嘉利慧) CHIMEI(奇美) CHOFU(長府) CHEBO(誠寶) CHUNLAN(春蘭) CITY CLAIRE Colona(未福) COLONIA

COLONIA COLROLLA CORONA(可隆國) COUGAR(美洲豹) CROSLEY

CROWN(王冠) DACON(大康) DAEWOO(大宇) DAF DAIKIN(大金)

DAIKIN(大金) DA-JING(大井) DEI(得動) D&G(得仕林) DUCKER(達可) E-CHEN(宜代支) ELLCHLOR ETHER(伊斯) EZ EZ-TOUCH(FRST)

FORMOSA FRIGIDAIRE(富及第) FROST(冰點) FTAC FUCHIN(府城)

FUJIMARU FUJITSU(富士通)

《 遙 控 器 外 觀 及 廠 牌 代 碼 對 照 表 》

1111-N1

⚠ 本遙控器外觀對照圖僅供查尋，因廠牌及遙控器機型更多，部份廠牌遙控器外觀圖並未印出或圖片未源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

本表內遙控器圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究。