

設定鍵位置圖



一、查遙控器廠牌外觀圖設定方法 (請參考遙控器外觀對照圖)

1 遙控器裝上電池後，用迴紋針壓一下設定孔。



2 液晶畫面出現 4 位數字並且閃爍。



3 請輸入您要設定的廠牌 4 位數字代碼。
例：廠牌為「日立」，代碼為「0542」



4 輸入代碼後約 3 秒，液晶畫面數字會自動消失，記憶完成。



5 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1~4 步驟。



本遙控器外觀對照圖僅供查尋，部份廠牌遙控器外觀並未印出或圖片來源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	代碼

二、廠牌代碼設定方法 (請參考 P2 廠牌代碼表)※建議先用代碼設定

1 遙控器裝上電池後，用迴紋針壓一下設定孔。



2 液晶畫面出現 4 位數字並且閃爍。



3 請輸入您要設定的廠牌 4 位數字代碼。
例：廠牌為「大同」，第一組代碼為「0198」



4 輸入代碼後約 3 秒，液晶畫面數字會自動消失，記憶完成。



5 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1~4 步驟。



請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	代碼

三、手動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)

1 遙控器裝上電池後，用迴紋針壓一下設定孔。



2 液晶畫面出現 4 位數字並且閃爍。



3 按溫度上下鍵，選擇廠牌代碼(0001 ~ 1000)，當手動搜尋找到代碼時，冷氣電源會自動開啓。



4 找到廠牌代碼後，並在遙控器底座中央小孔再用尖物壓一下，液晶畫面消失。



5 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1~4 步驟。



請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	代碼

四、全自動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)


1 遙控器裝上電池後，用迴紋針壓住設定孔不要放。



2 約 3 秒液晶畫面的四位數字會自動跳碼，此時要放開設定孔即開始做搜尋。

溫馨提示

本遙控器內建代碼組數很多，因此進行自動搜尋時，搜尋時間會很久，敬請耐心設定。



數字跳動開始自動搜尋。

(時間從數秒到 20 分鐘)

3 當冷氣機被開啓時，要在 1.5 秒內，按下任何一鍵做鎖定動作。



4 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1~3 步驟。



請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	代碼

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	碼數	代碼	項次	廠牌	碼數	代碼
1	ACURA(雅哥)	2	0057.0453	26	CHUN LAN(春蘭)	1	0157
2	ADC(愛德龍)	9	0021.0027.0032.0054.0070 0113.0202.0305.0427	27	CITY	1	0021
3	ADDISON(愛迪生)	6	0023.0260.0449.0477 0481.0628	28	CLAIRE	4	0010.0011.0079.0249
4	AIR FORCE	1	0454	29	Colona(禾陽)	2	0811.0812
5	AMADUS(阿瑪迪斯)	2	0002.0538	30	COLONIA	7	0010.0013.0030.0363 0364.0456.0583
6	AMWAY(安麗)	1	0901	31	COLROLLA	12	0021.0026.0027.0032.0054.0080 0113.0198.0202.0361.0362.0611
7	AOC(愛德蒙)	8	0005.0054.0068.0069.0178 0669.0727.0801	32	CORONA(可樂娜)	10	0011.0014.0064.0065.0079 0112.0186.0359.0360.0762
8	APTON(艾普頓)	38	0002.0019.0021.0022.0027 0028.0031.0032.0051.0052 0054.0080.0090.0140.0146 0147.0148.0149.0176.0199 0200.0201.0202.0206.0384 0385.0386.0387.0388.0453 0454.0482.0546.0557.0616 0633.0722.0902	33	COUGAR	1	0813
9	ARGUS(雅固)	1	0903	34	CROSLEY	3	0028.0178.0911
10	ASTAR(亞星)	6	0058.0203.0243.0483 0574.0904	35	CROWN(王冠)	29	0021.0022.0023.0026.0027.0032 0054.0068.0069.0080.0113.0118 0120.0143.0198.0202.0219.0248 0417.0418.0419.0420.0457.0552 0555.0607.0625.0629.0713
11	ATISA	5	0026.0198.0403.0484.0575	36	DACON(大康)	3	0814.0815.0816
12	AUX(奧克斯)	1	0155	37	DAEWOO(大宇)	3	0336.0458.0543
13	AZC	1	0905	38	DAF	3	0026.0198.0450
14	BAILI(百立)	4	0001.0031.0052.0393	39	DAIKIN(大金)	19	0001.0028.0029.0031.0052 0081.0107.0128.0156.0157 0174.0318.0319.0320.0488 0500.0559.0992.0993
15	BEAVER	3	0048.0759.0760	40	DA-JING(大井)	2	0731.0763
16	BESTECH(金寶島)	8	0021.0022.0027.0032.0054 0080.0202.0797	41	DEI(得意) D&G(得仕林)	13	0105.0120.0180.0219.0239 0396.0397.0489.0549.0558 0724.0817.0912
17	BLUESKY(藍天)	3	0026.0198.0685	42	DUCKER(達可)	8	0022.0027.0032.0054 0080.0202.0204.0451
18	BOTH(捷利嘉)	1	0802	43	E-CHERN(年代冷氣)	1	0818
19	BROS	8	0001.0031.0052.0210.0445 0592.0598.0723	44	ELLCHLOR	3	0001.0031.0052
20	BROTHERS(兄弟)	13	0001.0021.0026.0031.0052 0198.0404.0405.0406.0407 0485.0585.0587	45	ETHER(宇瑟)	7	0001.0021.0027.0032 0054.0113.0202
21	CARRIER(開利)	20	0007.0008.0056.0059.0068 0069.0073.0082.0099.0115 0140.0178.0330.0331.0526 0527.0550.0714.0761.0906	46	EZ	1	0105
22	Castle(城堡)	3	0803.0804.0805	47	EZ-TOUCH	1	0913
23	CHANGHONG(長虹)	1	0806	48	FIRST	1	0130
24	CHEBO(誠寶)	10	0022.0027.0032.0054.0080 0104.0202.0453.0486.0566	49	FORMOSA	8	0001.0031.0052.0096 0178.0431.0598.0764
25	Chia Li Jie(嘉利捷)	1	0807	50	FRIGIDAIRE (富及第)	13	0028.0036.0068.0069.0096 0138.0178.0432.0534.0535 0633.0819.0914

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠 牌	碼數	代 碼	項次	廠 牌	碼數	代 碼
51	FROST(冰點)	35	0026.0034.0035.0045.0056 0057.0063.0065.0071.0072 0078.0124.0137.0198.0297 0298.0299.0300.0301.0459 0460.0461.0462.0490.0491 0525.0556.0576.0605.0674 0677.0682.0725.0726.0820	69	HELION	1	0022
			70	HISENCE(海信)	2	0026.0398	
			71	HITACHI(日立)	29	0003.0004.0012.0094.0095 0123.0162.0180.0211.0257 0258.0259.0260.0464.0500 0542.0640.0678.0694.0736 0740.0741.0796.0835.0836 0837.0971.0972.0973	
52	FTAC	4				0821.0822.0823.0824	
53	FUCHIN(府城)	4				0001.0031.0052.0442	
54	FUJIMARU	4	0026.0198.0382.0383	72	HITEC(海帝)	9	0003.0033.0162.0214.0221 0222.0501.0641.0838
55	FUJITSU (富士通)	44	0003.0034.0035.0066.0067 0077.0078.0123.0161.0162 0180.0220.0321.0322.0323 0324.0325.0326.0327.0328 0329.0492.0493.0494.0539 0540.0554.0577.0578.0630 0631.0636.0637.0687.0688 0689.0690.0728.0730.0738 0742.0743.0825.0996	73	HONG CHU(宏竹)	10	0010.0011.0014.0068.0079 0118.0143.0240.0919.0920
			74	HONGIN(鴻駿)	5	0060.0062.0207.0921.0922	
			75	HSANJING(三井)	3	0001.0052.0389	
			76	HOWGIE(豪記)	3	0001.0031.0052	
56	FULLNESS(富井)	1	0163	77	imarflex(伊瑪)	1	0839
57	FUNAI(船井)	3	0124.0163.0567	78	JANGPON(瑞寶)	7	0007.0008.0010.0011.0059 0159.0416
58	GE(奇異)	15	0001.0004.0011.0028.0030 0061.0079.0150.0159.0347 0480.0544.0765.0766.0826	79	JOTAI(丸太)	3	0001.0031.0052
			80	JUNLING(峻菱)	14	0010.0011.0013.0014.0019 0030.0079.0123.0178.0371 0372.0373.0551.0923	
59	GIBSON (吉普生)	38				0002.0010.0011.0013.0021 0024.0031.0036.0052.0058 0068.0069.0079.0090.0096 0098.0118.0143.0178.0182 0203.0411.0412.0413.0414 0495.0496.0529.0533.0541 0606.0632.0638.0639.0719 0827.0828.0829	81
82			KADEH(康得利)	4	0101.0011.0079.0924		
60			GLEER(格力)	11	0011.0021.0027.0031.0032.0037 0052.0054.0113.0202.0374	83	KAMPO(康寶)
61	GOLDSTAR(金星)	5	0108.0173.0192.0334.0497	84	KELANG	1	0841
62	GOLD OSAKA (金大阪)	17	0001.0021.0023.0027.0031 0032.0052.0054.0113.0180 0202.0219.0428.0429.0430 0610.0686	85	KINLIN(金菱)	5	0001.0011.0031.0052.0238
			86	KL	2	0186.0452	
63	GREE(格力)	11	0021.0037.0122.0124.0127.0375 0376.0377.0830.0831.0832	87	KMK(金明凱)	1	0925
64	Guoling(國菱)	1	0833	88	KTAIKIN(永崧)	3	0031.0052.0844
65	HAIER(海爾)	7	0136.0198.0425.0426 0498.0612.0693	89	KOLIN(歌林)	32	0003.0025.0052.0084.0085 0093.0101.0111.0120.0158 0182.0183.0184.0198.0219 0247.0273.0274.0275.0465 0466.0564.0568.0580.0679 0842.0843.0926.0927.0928 0929.0991
66	HANSA(華菱)	14	0001.0031.0052.0114.0176 0201.0206.0230.0463.0499 0619.0684.0789.0915				
67	HASIDA(春僑田)	4	0068.0118.0143.0798	90	LG(樂金)	21	0026.0108.0109.0173.0192 0198.0332.0333.0502.0530 0569.0635.0672.0696.0711 0845.0846.0847.0848.0994 0995
68	HERLAN(禾聯)	25	0010.0011.0012.0013.0014 0015.0030.0068.0079.0092 0105.0116.0118.0138.0143 0159.0271.0272.0671.0717 0767.0834.0916.0197.0918				91

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠 牌	碼數	代 碼	項次	廠 牌	碼數	代 碼
92	MAXE(萬士益)	38	0010.0011.0013.0014.0021 0022.0026.0027.0030.0032 0054.0079.0080.0113.0120 0122.0134.0135.0137.0159 0161.0198.0202.0219.0305 0433.0434.0496.0570.0697 0734.0735.0790.0791.0792 0793.0849.0850	110	OCEANAIR(尚洋)	8	0001.0010.0011.0031 0052.0079.0105.0228
93	MAZHA(三葉)	1	0467	111	PANASONIC (國際)	41	0001.0031.0052.0113.0114.0129 0130.0131.0132.0133.0139.0175 0176.0201.0206.0217.0250.0251 0252.0253.0254.0510.0511.0531 0587.0588.0598.0643.0673.0700 0720.0733.0744.0773.0774.0775 0794.0795.0864.0865.0974
94	MI(名隆)	3	0854.0855.0856	112	PINSO(品首)	3	0001.0031.0052
95	MICOM	1	0105	113	POLAR AIR	3	0023.0390.0512
96	MIDEA(美的)	11	0018.0033.0055.0212.0448.0468 0503.0590.0601.0620.0680	114	PRINCE(王子)	10	0021.0027.0032.0054.0080 0113.0120.0202.0443.0444
97	MILLER	3	0013.0030.0621	115	PROTON(普騰)	17	0019.0020.0068.0069.0100 0118.0143.0170.0171.0172 0179.0284.0285.0718.0739 0866.0936
98	MITSUBISHI (三菱電機)	45	0036.0037.0038.0039.0040 0041.0042.0043.0044.0045 0046.0047.0048.0049.0050 0106.0187.0188.0189.0213 0303.0304.0305.0306.0307 0469.0470.0478.0506.0507 0514.0586.0600.0604.0613 0676.0699.0770.0851.0852 0853.0997.0998.0999.1000	116	PRCTEC(菩奕)	8	0021.0027.0032.0054 0113.0185.0202.0291
99	MITSUBISHI (三菱重工)	27	0036.0037.0038.0039.0040.0041 0042.0043.0044.0045.0046.0047 0048.0049.0050.0190.0191.0308 0309.0310.0311.0312.0313.0314 0315.0316.0317	117	REALISE(瑞林)	6	0025.0026.0158.0208 0231.0937
100	MITSUBA(三葉)	45	0001.0007.0008.0019.0021 0026.0027.0030.0031.0032 0051.0052.0053.0054.0055 0056.0057.0058.0059.0060 0061.0062.0068.0098.0113 0118.0143.0178.0186.0198 0202.0203.0292.0293.0294 0295.0296.0504.0505.0581 0683.0698.0727.0769.0930	118	ROULIN(日菱)	8	0022.0027.0032.0054 0080.0202.0867.0897
101	NATIONAL(國際松下)	2	0454.0598	119	ROYAL(皇家)	13	0001.0010.0011.0014.0031 0052.0079.0178.0421.0422 0423.0868.0869
102	N-L-W(新容威)	9	0001.0018.0031.0052.0439 0440.0598.0771.0772	120	SAISON	4	0001.0031.0052.0598
103	NEOKA(新禾)	28	0001.0002.0007.0008.0010.0011 0014.0031.0052.0054.0059.0079 0140.0159.0176.0209.0350.0351 0352.0353.0508.0620.0857.0858 0859.0860.0861.0931	121	SAMFAM(昇凡)	5	0001.0031.0052.0242.0938
104	NIKKO(日光)	4	0013.0150.0392.0666	122	SAMPO(聲寶)	33	0010.0011.0012.0026.0039 0068.0079.0087.0088.0118 0124.0125.0126.0137.0143 0159.0181.0215.0268.0269 0270.0513.0560.0573.0609 0621.0731.0732.0870.0871 0872.0975.0976
105	NIKEN(日元)	10	0013.0030.0037.0039.0124 0145.0445.0446.0509.0933	123	SAMSUNG(三星)	14	0110.0151.0152.0153.0154 0193.0335.0514.0537.0617 0703.0873.0939.0940
106	NIKOTOH(旭光)	4	0059.0198.0599.0934	124	SANYO/SANLUX (三洋)	50	0005.0006.0007.0008.0009.0016 0017.0031.0039.0052.0059.0070 0082.0083.0097.0103.0119.0140 0155.0179.0180.0209.0216.0219 0261.0262.0263.0264.0265.0266 0267.0472.0479.0515.0516.0517 0536.0634.0644.0875.0876.0877 0941.0942.0943.0944.0945.0946 0989.0990
107	NLSEI	4	0058.0203.0229.0642	125	SANSUI(山水)	6	0001.0012.0031.0179 0223.0874
108	NORM(新典)	19	0021.0024.0026.0027.0032 0080.0113.0120.0121.0144 0198.0202.0232.0233.0471 0508.0681.0863.0935	126	SINGER(勝家)	1	0598
109	NEWAVE(菱威福)	8	0001.0019.0031.0052.0179 0302.0862.0932	127	SONG JING(松靜)	6	0001.0031.0052.0366 0598.0776
				128	SONLEN(松冷)	5	0001.0031.0052.0598.0799
				129	SAPORO(沙普羅)	8	0022.0027.0032.0054 0080.0160.0202.0246
				130	S&D(新笛)	1	0056

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠 牌	碼數	代 碼	項次	廠 牌	碼數	代 碼
131	SENSOR	1	0103	153	TEAR(泰瑞)	2	0123.0400
132	SHARP(夏普)	18	0076.0136.0162.0183.0194 0195.0337.0338.0339.0340 0341.0342.0518.0519.0645 0706.0878.0879	154	TFC(旭光)	27	0007.0008.0013.0026.0030.0035 0039.0058.0124.0197.0198.0203 0205.0354.0355.0356.0357.0358 0474.0561.0589.0655.0656.0675 0704.0952.0953
133	SHINING(上海雙菱)	1	0205	155	TOP	3	0475.0553.0886
134	SHIN LIN(新菱)	3	0001.0031.0052	156	TOSHIBA(東芝)	34	0008.0018.0028.0033.0059 0140.0164.0165.0166.0167 0168.0169.0212.0278.0279 0280.0281.0282.0283.0476 0522.0593.0598.0608.0629 0658.0659.0695.0788.0887 0980.0981.0982.0983
135	SINOLL(新諾)	2	0614.0880				
136	S-Ling(上菱)	2	0881.0882				
137	SONKOR(松格)	8	0010.0023.0024.0079.0117 0142.0227.0777	157	TRANE(全宏)	5	0023.0026.0159.0198.0660
138	SOWA(首華)	35	0002.0012.0013.0016.0017 0021.0022.0025.0026.0027 0032.0054.0068.0080.0096 0118.0143.0150.0179.0180 0198.0202.0216.0286.0287 0288.0289.0532.0571.0597 0622.0646.0691.0716.0947	158	TWNICHI(大津)	4	0001.0031.0052.0410
				159	TOPPING(國品)	12	0012.0039.0057.0068.0118.0143 0159.0305.0545.0657.0954.0955
				160	TOTALINE	1	0956
139	STAR FLAG	2	0028.0225	161	U-POINT	3	0013.0030.0415
140	SUMMER (松林夏)	22	0002.0010.0011.0014.0021 0027.0032.0054.0068.0070 0079.0113.0118.0143.0202 0367.0368.0369.0370.0520 0547.0708	162	VENUS	2	0124.0661
				163	WELL FOR	6	0021.0027.0032.0054 0113.0202
141	SWIFT	1	0057	164	WSTINGHOUSE (西屋)	33	0002.0010.0011.0012.0024 0030.0036.0039.0061.0068 0079.0090.0108.0141.0173 0178.0182.0192.0213.0218 0234.0235.0236.0237.0466 0562.0563.0662.0702.0780 0957.0958.0959
142	SYNCO(新格)	15	0001.0011.0012.0014.0016 0017.0078.0079.0348.0349 0473.0582.0648.0707.0948				
143	SYNTIER(新帝)	4	0003.0012.0162.0618				
144	TACICO(大砂谷)	8	0001.0012.0013.0030.0031 0052.0179.0224	165	WHEAN(匯安)	2	0888.0889
145	TAN LIN(台林)	4	0001.0031.0052.0436	166	WHIRLPOOL (惠而浦)	36	0001.0002.0021.0027.0031.0032 0052.0054.0068.0069.0086.0090 0098.0113.0118.0143.0150.0196 0202.0218.0343.0344.0345.0346 0523.0524.0563.0602.0663.0664 0778.0890.0891.0892.0960.0961
146	TAI-SO(台朔)	6	0010.0026.0057.0198 0409.0649				
147	TAIXIN(大欣)	3	0123.0399.0565				
148	TAIYO(泰陽)	8	0013.0030.0096.0178.0401 0402.0883.0884	167	WINDCHILL	2	0893.0962
149	TATUNG(大同)	24	0016.0017.0018.0026.0033 0056.0102.0198.0216.0276 0277.0521.0615.0650.0668 0705.0710.0721.0778.0949 0950.0977.0978.0979	168	WINSURE(永春)	1	0963
				169	YC-3505.3506(永吉)	2	0964.0965
150	TECH BROTHS	2	0057.0598	170	YORK	6	0003.0023.0032.0162 0441.0649
151	TCL(王牌)	3	0039.0205.0651	171	優沙	4	0007.0010.0011.0079
152	TECO(東元)	33	0002.0015.0018.0021.0033 0049.0074.0075.0090.0091 0098.0102.0159.0177.0178 0218.0255.0256.0460.0594 0652.0653.0654.0709.0729 0779.0885.0951.0984.0985 0986.0987.0988	172	年代	1	0598
				173	良峰	9	0013.0030.0053.0061.0150 0290.0727.0782.0783
				174	新三葉	4	0001.0031.0439.0440

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	項數	代碼	項次	廠牌	項數	代碼
175	威菱頓	4	0001.0031.0052.0438	193	國際通	4	0001.0031.0052.0245
176	普奕	1	0032	194	省王	1	0026
177	諧泰	3	0001.0031.0052	195	日寶	3	0010.0011.0079
178	長映	1	0001	196	名隆	6	0001.0010.0011.0031 0052.0079
179	地中海	6	0002.0026.0437.0623 0665.0701	197	東菱	6	0022.0027.0032.0054 0080.0202
180	中興資訊家	37	0007.0008.0019.0026.0059 0064.0067.0068.0078.0118 0124.0140.0143.0150.0179 0198.0266.0378.0379.0380 0381.0528.0584.0591.0624 0626.0667.0670.0715.0784 0808.0809.0810.0907.0908 0909.0910	198	唐漢	3	0078.0666.0712
				199	科朗	4	0021.0187.0213.0800
				200	京瓷科技	1	0056
				201	佶利	1	0598
181	華高.威力.索依	1	0134	202	揚帆	1	0021
182	安富生	2	0178.0391	203	漢唐	2	0067.0078
183	太一	2	0178.0652	204	聖岡溫控板	3	0785.0786.0787
184	太亞	6	0021.0027.0032.0054 0113.0202	205	LCD無顯示代碼	8	0088.0091.0097.0098 0109.0121.0150.0214
185	龍禾	9	0022.0027.0032.0054.0080 0096.0202.0408.0900	206	川井冷氣	2	0894.0895
186	文萱	1	0144	207	大和空調	1	0896
187	松洋	8	0014.0010.0011.0068.0079 0118.0143.0365	208	東禾冷氣	1	0898
188	惠爾	2	0159.0424	209	寬菱冷氣	1	0899
189	吉星	9	0021.0022.0027.0032.0054 0080.0113.0202.0447	210	エルコオコロナ	1	0967
190	川岩	8	0021.0027.0032.0054.0080 0113.0202.0226	211	春風	1	0968
191	超技	4	0001.0031.0052.0241	212	耘辰	1	0969
192	小金剛	5	0001.0031.0052.0244.0966	213	雜牌	1	0970
以上廠牌名稱及商標，皆各屬原公司所有							

特別說明

輸入有些代碼，「螢幕」會發生下列情形：



螢幕只出現「」符號
但可開機正常操作
並無損壞，請勿退回

(老窗型冷氣機是無液晶螢幕顯示功能)

例 輸入下列代碼時 0088、0091、0097、0098、0109...等

注意事項

- (1) 出廠時，廠牌代碼已經設定為「0001」。
- (2) 若冷氣機不具有某些功能(如：自動、暖氣、除濕、送風等)，在功能選擇時，則畫面不會出現。
- (3) 更換電池後，免重新設定，如無法遙控請再設定一次。
- (4) 如果上列四種設定方法皆無法開啓，請退回經銷商。
- (5) 長時間不使用時，請取下電池，以防漏液損害遙控器。
- (6) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

 本遙控器外觀對照圖僅供查尋，因廠牌及遙控器機型眾多，部份廠牌遙控器外觀圖並未印出或圖片來源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

本索引遙控器圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》 1000-N1


ACURA (雅哥)		ADC (艾德龍)			ADDISON (愛迪生)				AIRFORCE (安麗)		AOC (愛德蒙)			APTON (艾普頓)		
																
0057	0453	0080	0305	0427	0260	0230.0449	0538	0628	0454	0901	0560	0526.0669	0727	0801	0019	0021

APTON (艾普頓)															
															
0028	0031	0051	0090	0199.0200.0201	0385	0386	0387	0388	0546	0557	0616	0633.0722	0902		

ARGUS (雅固)	ASTAR (亞星)					ATISA		AUX	AZC	BEAVER			BESTECH (金寶島)	BLUESKY (藍天)		BOTH (捷利嘉)
																
0903	0058	0243	0574	0904	0026.0403	0575	0155	0905	0905	0048	0759	0760	0021.0797	0057	0658	0802

BROS		BROTHERS (兄弟)			CARRIER (開利)									
														
0210	0592.0723	0598	0021.0404	0026.0405.0406.0407	0485.0585	0008	0056	0073.0074	0082	0330	0331	0526		

CARRIER (開利)				Castle (城堡)	CHANGHONG (長虹)	Chia Li Jie (嘉利捷)	CHEBO (誠寶)	CHUNLAN (春蘭)	CITY	CLAIRE	Colona(禾陽)	COLONIA	
													
0527.0714	0550	0761	0906	0803.0804.0805	0806	0807	0453	0157	0021	0010.0249	0811	0812	0363

COLONIA			COLROLLA				CORONA (可樂娜)							COUGAR (酷哥)	CROSLEY	
																
0364	0538	0611	0026	0080	0361	0362	0014	0064	0065	0077	0359	0360	0762	0813	0028	


CROSLEY	CROWN (王冠)												DACON (大康)	
														
0178	0911	0026	0080	0120	0248	0417.0419	0418.0420	0487.0629	0555	0522.0713	0607	0625	0814.0815.0816	

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1

DAAEWOO (大字)			DAIKIN (大金)									
												
0336	0543	0026.0450	0001	0028	0029	0081	0107	0128	0151	0174	0318	0319

DAIKIN (大金)						DA-JING (大井)		DEI (得意)		D&G (得仕林)					
															
0320	0488	0500	0559	0992	0993	0731	0763	0105	0120	0239	0396	0397	0489.0724	0558	0817

DUCKER (達可)			E-CHERN (年代冷氣)	ELLCHLOR			ETHER (宇瑟)			EZ	EZ-TOUCH		FIRST	FORMOSA		
																
0080	0204	0451	0818	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0105	0913	0913	0130	0001.0431	0031	0096


FORMOSA			FRIGIDAIRE (富及第)										FROST (冰點)			
																
0178	0598	0764	0028	0056.0432	0036	0138	0178	0535	0633	0819	0914	0914	0026	0035	0045	0057

FROST (冰點)															FTAC	
																
0065	0078	0297~0301				0525	0491	0556	0576.0490	0605	0682	0674	0677	0725	0726	0820
															0821~0824	

FUCHIN (府城)				FUJIMARU				FUJITSU (富士通)								
																
0001	0031	0442	0442	0026	0382	0383	0577	0034.0035	0066.0728	0078	0123	0161.0738	0166	0200	0321	0322

FUJITSU (富士通)															
															
0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0492	0493.0578	0494.0636.0690	0539	0554	0568	0589	0630	0637

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1

FUJITSU (富士通)						FUNAI (船井)		GE (奇異)									
																	
0687.0540	0730	0742	0743	0825	0996	0148	0567	0004	0011	0012	0028	0079	0347	0544	0765	0766	0826

GIBSON (吉普生)																	
																	
0002	0010	0013	0021	0024	0036	0056	0058	0075	0090	0135	0203	0411	0412	0413	0414	0415	0416

GIBSON (吉普生)									GLEER (格力)				GOLDSTAR (金星)				
																	
0529.0632	0533	0541	0606	0638.0495	0719	0827	0828	0829	0011	0021	0056	0374	0108	0173	0334	0497	0498

GOLD OSAKA (金大阪)					GREE (格力)								Guoling (國菱)	海爾 (HAIER)			
																	
0001.0428	0032.0429	0180	0430	0606.0610	0021	0122	0124	0127	0376	0830	0831	0832	0833	0026	0136	0153	0154

海爾 (HAIER)				華菱 (HANSA)				HASIDA (春橋田)	HERLAN (禾聯)								
																	
0425	0426	0498.0612	0693	0001.0206.0230	0499.0619.0789	0684	0915	0068.0798	0012	0013	0014	0015	0092	0093	0094	0095	0096


HERLAN (禾聯)												HISENSE (海信)			HITACHI (日立)		
																	
0061	0068	0116	0271	0272	0671	0717	0767	0834	0916	0917	0918	0026	0154	0398	0003	0004	0005

HITACHI (日立)																	
																	
0004	0012	0094.0095	0123	0137	0211	0257	0258	0259	0260	0500	0500.0640	0542	0694	0678	0736	0737	0738

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1


HITACHI (日立)									HITEC (海帝)				HITEC (海帝)	
														
0740	0741	0796	0835	0836	0837	0971	0972	0973	0003	0214	0221	0222	0501.0641	0838

HONG CHU (宏竹)					HONGIN (鴻駿)					HSAN JING (三井)		imarflex (伊瑪)	JANGPON (瑞寶)			
																
0014.0240	0068	0919	0920	0060	0062	0207	0921	0922	0031	0389	0839	0007	0009.0010.0011			0416

JILY	JUNLING (峻菱)						KADEH (康得利)	KAMPO (康寶)				KELANG	KINLIN (金菱)	KL	KMK (金明凱)
															
0768	0014	0123	0371	0373	0551	0923	0924	0026.0394.0395	0547.0692	0579	0840	0841	0001.0238	0077.0452	0925

KOLIN (歌林)															
															
0003	0025	0026	0052	0084	0085	0120	0135	0182	0183	0184	0219	0247	0273	0274	0275


KOLIN (歌林)												KTAIKIN (永崧)	LG (樂金)			
																
0508	0564	0568	0679	0842	0843	0926	0927	0928	0929	0991	0844	0026	0108	0109	0173.0192	


LG (樂金)													LIUNC FENG
													
0332	0333	0569	0696.0711	0502.0635	0530.0672	0845	0846	0847	0848	0994	0995	0013	



MAXE (萬士益)																
																
0009	0010	0013	0014	0021	0026	0120	0122	0161	0305	0433	0434	0496	0570	0697	0790	0791

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》 1000-N1

MAXE (萬士益)				MI(名隆)			MICOM	MIDEA(美的)						MITSUBISHI (三菱重工)			
																	
0792	0793	0849	0850	0854	0855	0856	0105	0056	0117	0448	0590	0503.0601	0680	0036	0038	0043	0044

MITSUBISHI (三菱重工)																	
																	
0045	0046	0049	0050	0131	0190	0191	0308~0310			0311~0317							

MITSUBISHI (三菱電機)																	
																	
0036~0050							0104	0106	0170	0187	0188	0189	0303	0304	0305	0306	0307

MITSUBISHI (三菱電機)													MITSUBA (三葉)	
														
0506.0613	0572.0851	0586	0600	0604	0676	0699	0770.0853	0852	0997	0998	0999	1000	0001	

MITSUBA (三葉)																	
																	
0007	0019	0021	0031	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060				

MITSUBA (三葉)																	
																	
0061	0062	0077	0930	0129	0132	0134	0186	0292	0293	0294	0295	0296	0504.0698	0505	0581	0769	

National (國際松下)		N-L-W (新容威)								NEOKA (新禾)							
																	
0454	0598	0001	0018	0031	0440	0598	0771.0772		0001	0002	0007	0014	0176	0350	0351		

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1



NEOKA (新禾)										NIKKO (日光)	NIKEN (日元)				
0352	0353	0508	0620	0857	0858	0859	0860	0861	0931	0013.0392	0509	0039.0124	0145	0445.0446	0933

NIKOTOH		NLSEI			NORM (新典空調)								
													
0599	0934	0018	0229	0624	0021	0024	0026	0080	0120	0121	0144	0232	0233

NORM (新典空調)									OCEANAIR (尚洋)	PANASONIC/NATIONAL (國際)					
															
0548	0681	0863	0935	0001		0019	0302	0862	0932	0015.0228	0001.0031				0134.0734

PANASONIC/NATIONAL (國際)											
											
0135.0735	0139	0175	0176	0217	0250	0253	0254	0510	0511.0588	0587	0598

PANASONIC/NATIONAL (國際)										PINSO (品首)		POLAR AIR			PRINCE (王子)	
																
0643.0700	0673	0720	0773	0774	0775	0794.0974	0795	0864	0865	0001.0435	0031	0023	0390	0512	0080	0120

PRINCE (王子)		PROTON (普騰)															
																	
0443	0444	0006				0019		0020	0068.0069		0100	0118	0138	0143	0284	0285	0718


PROTON (普騰)	REALISE (瑞林)					ROULIN (日菱)		ROYAL (皇家)							
0866	0936	0026	0208	0231	0937	0867	0897	0001	0014	0056	0421	0422	0423	0868	0869

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1


S&D (新笛)	SAISON	SAMFAM (昇凡)			SAMPO (聲寶)													
																		
0056	0598	0001	0242	0938	0009.0010.0011				0012	0026	0135	0181	0215	0268	0269	0270	0513	

SAMPO (聲寶)							SAMSUNG (三星)							
														
0560	0573	0609	0870	0871.0872	0975	0976	0110.0873	0193	0335	0514.0617	0537	0703	0939	0940

SANYO/SANLUX (三洋)														
														
0005	0006.0007.0008						0016	0082	0083	0097	0140	0179	0180	0209

SANYO/SANLUX (三洋)																			
																			
0261~0267								0515	0516	0517.0644	0479.0536	0596	0634	0875	0876.0877	0941	0942		

SANYO/SANLUX (三洋)						SANSUI (山水)				SAPORO (沙普羅)			SHARP (夏普)		
															
0943	0944	0945	0946	0989	0990	0001	0012	0223	0874	0027.0080.0160.0246	0075.0076			0194.0195	

SHARP (夏普)							SHINING (上海雙菱)	SINGER (勝家)	SINOLL (新諾)			S-Ling (上菱)			
															
0337~0342				0518	0519.0645	0706	0878	0879	0169.0205	0598	0063	0614	0880	0881	0882

SONG JING (松靜)		SONLEN (松冷)	SONKOR (松格)				SOWA (首華)						
													
0001.0366.0598		0776	0001.0598.0799		0023.0024	0142	0227	0777	0002	0012	0013	0017	0021

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1

SOWA (首華)



0022 0025 0072 0096 0125 0286~0289 0571 0595 0597.0691 0622 0646 0716 0947

STAR FLAG

SUMMER (松林夏)

SWIFT

SYNCO (新格)



0028 0225 0002 0014 0021 0368 0369 0370 0647 0520.0708 0057 0001

SYNCO (新格)

SYNTIER (新帝)

TACICO (大矽谷)



0012 0014 0017 0348 0349 0582 0648.0707 0948 0003 0012 0618 0001 0012 0224

TAN LIN (台林)

TAI-SO (台朔)

TAIXIN (大欣)

TAIYO (泰陽)



0001.0436 0031 0010 0026.0409 0057 0649 0123.0399 0565 0013 0056 0401 0402 0883 0884

TATUNG (大同)



0016.0017 0018.0033 0026 0056 0071 0216 0276 0277 0521 0615 0650.0705 0668 0710 0721

TATUNG (大同)

TCL (王牌)

TECO (東元)



0778 0949 0950 0977 0978 0979 0161 0651 0002 0009 0015 0021 0056

TECO (東元)



0098 0126 0177 0178 0218 0255 0256 0460 0594 0653.0709 0654 0652 0779 0885 0951

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1

TECO (東元)			TEAR (泰瑞)	TECH BROTHS			TFC (旭光)					
												
0984	0985	0986~0988	0123.0400	0057	0598		0007	0026	0039		0124	0197

TFC (旭光)												TOP	
													
0198	0354	0355	0356	0357	0561.0704	0589	0655	0656	0675	0952	0953	0553	0886

TOSHIBA (東芝)													
													
0006.0007	0028	0033	0072	0212	0278~0283			0476.0788	0522	0593	0598	0608	0627.0695

TOSHIBA (東芝)						TRANE (全宏)			TWNICHI (大津)	TOPPING (國品)				
														
0659	0887	0980	0981	0982	0983	0026			0660	0001.0410	0057	0068	0305	0545

TOPPING (國品)	TOTALINE	U-POINT	VENUS	WESTINGHOUSE (西屋)									
													
0954	0955	0956	0013.0415	0661	0010				0012	0036	0068	0079	0141

WESTINGHOUSE (西屋)										WHEAN (匯安)	WHIRLPOOL (惠而浦)			
														
0234~0237				0466	0603	0662	0702.0562	0780	0957	0958	0959	0888	0889	0001



WHIRLPOOL (惠而浦)												WIDCHILL	
													
0196	0343~0346		0523	0524.0890	0602	0663	0664	0778	0891	0892	0960	0961	0893

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》1000-N1


WINSURE (永春)	YC-3505.3506 (永吉)	YORK			優沙	年代	良峰								
															
0963	0964	0965	0003	0032	0441	0010	0598	0013.0030.0290	0061	0150	0013	0727	0782	0783	

新三葉			威菱頓			普奕		諧泰、長映		地中海						
																
0031	0440	0001	0031	0438	0021.0185.0291	0032				0001			0002.0026	0437	0623	0665.0701

中興資訊家																		
																		
0006	0026	0067.0078	0068	0266	0378.0381	0528.0591.0715	0584	0624	0626.0690	0667	0784	0808	0809	0810	0907	0908	0909	0910

華高、威力 索依	安富生	太一	太亞	龍禾			文萱	松洋		惠爾	
											
0134	0056.0391	0178.0652	0021.0202	0080	0408	0486.0566	0144	0014	0365	0009	0424

吉星	川岩	超技	小金剛		國際通	唐漢		科朗	京瓷科技	佳利	揚帆
											
0080.0447	0080.0226	0001.0241	0001.0244	0966	0001.0245	0666	0712	0021.0800	0056	0598	0021

漢唐		聖岡溫控板			新寶	得士林	雅固	波爾卡	川井冷氣		大和空調	東禾冷氣	寬菱冷氣
													
0067	0078	0785	0786	0787	0133	0549	0149	0156	0894	0895	0896	0898	0899

龍禾	エルコオコロナ	春風	耘辰	雜牌
				
0900	0967	0968	0969	0970



本遙控器外觀對照圖僅供查尋，因廠牌及遙控器機型眾多，部份廠牌遙控器外觀圖並未印出或圖片來源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

本索引遙控企圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究