


(一) 「時間到關」設定 (進行式)

例 預定2小時後，要自動關閉電風扇。

1 將數字轉到「2」。



2 電風扇要插在定時器「時間到關」位置。



3 當時間走到「0」時，會亮起「綠燈」，表示時間到「關」閉電源，電風扇停止轉動。


(二) 「時間到開」設定 (未來式)

例 預定5小時後，要自動開啓電鍋。

1 將數字轉到「5」。



2 電鍋要插在定時器「時間到開」位置。



3 當時間走到「0」時，會亮起「綠燈」，表示時間到「開」啟電源，電鍋會一直通電運作