


冷氣遙控器設定使用說明書

一、已知廠牌代碼設定方法 (請參考P5及背面遙控器外觀)

- 1 遙控器裝上電池後，在遙控器底座中央小孔用尖物壓一下




- 2 液晶畫面出現數字001，代表廠牌代碼為001



- 3 按溫度上下鍵，選擇廠牌代碼(001~452)，至顯現出已知廠牌代碼



- 4 選定廠牌代碼後，並在遙控器底座中央小孔再用尖物壓一下，液晶畫面消失



- 5 按下電源鍵可開啓冷氣，即設定完成。若無法遙控，請重覆1~4步驟



請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌

代碼

二、未知廠牌代碼設定方法 (請參考P2~P4右列代碼表)

- 1 遙控器裝上電池後，在遙控器底座中央小孔用尖物壓一下




- 2 液晶畫面出現數字001，代表廠牌代碼為001



- 3 按溫度上下鍵，選擇廠牌代碼(001~452)，至冷氣機開啓



- 4 選定廠牌代碼後，並在遙控器底座中央小孔再用尖物壓一下，液晶畫面消失



- 5 按下電源鍵可開啓冷氣，即設定完成。若無法遙控，請重覆1~4步驟



請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌

代碼

特別說明

輸入有些代碼，「螢幕」會發生下列情形：



但可開機正常操作，
並無損壞，請勿退回
(老窗型冷氣機是無液晶螢幕顯示功能)

例 輸入下列代碼時 088, 091, 097, 098, 109, 121, 150, 214

注意事項

- (1) 出廠時，廠牌代碼已經設定為「001」。
- (2) 若冷氣機不具有某些功能(如：自動、暖氣、除濕、送風等)，在功能選擇時，則畫面不會出現。
- (3) 更換電池後，免重新設定，如無法遙控請再設定一次
- (4) 如果上列二種設定方法皆無法開啓，請退回經銷商。
- (5) 長時間不使用時，請取下電池，以防漏液損害遙控器
- (6) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
 ※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	碼數	代碼	項次	廠牌	碼數	代碼
1	ADC(愛德龍)	8	021.027.032.054.070.113 202.427	29	FIRST	1	130
2	ADDISON(愛迪生)	2	023.449	30	FORMOSA	4	001.031.052.431
3	AMADUS(阿碼迪斯)	1	002	31	FROST(冰點)	14	026.034.035.045.057.065.078 124.198.297.298.299.300.301
4	AOC(愛德蒙)	6	005.054.056.068.069.178	32	FUCHIN(府城)	4	001.031.052.442
5	APTON(艾普頓)	25	002.019.021.022.027.028.031.032.051 052.054.080.090.140.176.199.200.201 202.206.384.385.386.387.388	33	FUJIMARU	4	026.198.382.383
6	ASTAR(亞星)	4	058.146.203.243	34	FUJITSU(富士通)	20	003.034.035.066.067.078.123.162.166.180 200.321.322.323.324.325.326.327.328.329
7	ATISA	3	026.198.403	35	FULLNESS(富井)	1	163
8	AUX(奧克斯)	1	155	36	FUNAI(船井)	3	124.148.163
9	BAILI(百立)	4	001.031.052.393	37	GE(奇異)	9	001.011.028.030.061 079.150.159.347
10	BESTECH	6	022.027.032.054.080.202	38	GIBSON(吉普生)	23	002.010.011.024.031.052.058.068 069.079.090.096.098.118.135.143 178.182.203.411.412.413.414
11	BLUESKY	3	026.057.198	39	GLEER(格力)	12	011.021.027.031.032.037.052 054.056.113.202.374
12	BROS	4	001.031.052.210	40	GOLDSTAR(金星)	4	108.173.192.334
13	BROTHERS(兄弟)	10	001.021.026.031.052.198.404 405.406.407	41	GOLD OSAKA(金大阪)	14	001.021.023.027.031.032.052 054.113.202.219.428.429.430
14	CARRIER(開利)	14	007.008.056.059.068.069.073 074.099.115.140.178.330.331	42	GREEN(格力)	6	037.122.124.127.375.376
15	CHEBO	6	022.027.032.054.080.202	43	GREE	3	037.127.377
16	CHUNLAN(春蘭)	1	157	44	HAIER(海爾)	5	136.153.198.425.426
17	CLAIRE	4	010.011.079.249	45	HANSA(華菱)	8	001.031.052.114.176.201. 206.230
18	COLONIA	5	010.013.030.363.364	46	HASIDA(春橋田)	3	068.118.143
19	COLROLLA	11	021.026.027.032.054.080.113 198.202.361.362	47	HERLAN(禾聯)	17	010~015.030.068.079.092.105. 116.118.143.159.271.272
20	CORONA(可樂娜)	10	011.014.064.065.077.079.112 186.359.360	48	HELION	1	022
21	CROWN(王冠)	22	021.022.023.026.027.032.054.068. 069.080.113.118.120.143.198.202. 219.248.417.418.419.420	49	HISENCE(海信)	3	026.154.398
22	DAEWOO(大宇)	1	336	50	HITACHI(日立)	14	003.004.012.094.095.123.137. 162.180.211.257.258.259.260
23	DAF	3	026.198.450	51	HITEC	6	003.033.162.214.221.222
24	DAIKIN(大金)	13	001.028.029.031.052.081.107 128.151.174.318.319.320	52	HONG CHU(宏竹)	8	010.011.014.068.079.118.143.240
25	DEI(得意)/D&G(得仕林)	7	105.120.180.219.239.396.397	53	HONGIN(鴻駿)	3	060.062.207
26	DUCKER(達可)	8	022.027.032.054.080.202.204.451	54	HSAN JING(三井)	3	001.052.389
27	ELLCHLOR	3	001.031.052	55	HOWGIE(豪記)	3	001.031.052
28	EZ	1	105	56	JANGPON(瑞寶)	8	007.008.009.010.011.059.159.416

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字序排列
※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	碼數	代碼	項次	廠牌	碼數	代碼
57	JOTAI(丸太)	3	001.031.052	85	PRINCE(王子)	10	021.027.032.054.080113. 120.202.443.444
58	JUNLING(峻菱)	12	010.011.013.014.019.030 079.123.178.371.372.373	86	PROTON(普騰)	12	006.019.020.068.069.100 118.138.143.179.284.285
59	KADEH(康得利)	3	010.011.079	87	PROTEC(菩奕)	8	021.027.032.054.113. 185.202.291
60	KAMPO(康寶)	5	026.182.198.394.395	88	REALISE(瑞林)	5	025.026.158.208.231
61	KINLIN(金菱)	5	001.011.031.052.238	89	ROYAL(皇家)	12	001.010.011.014.031.052. 056.079.178.421.422.423
62	KL	6	077.186.452	90	SAISON	3	001.031.052
63	KTAIKIN(永崧)	2	031.052	91	SAMFAM(昇凡)	4	001.031.052.242
64	KOLIN(歌林)	18	025.084.085.093.101.111.120.135.158 182.183.184.198.219.247.273.274.275	92	SAMPO(聲寶)	19	009~012.026.039.068.079 087.088.118.124.143.159 181.215.268.269.270
65	LG(樂金)	8	026.108.109.173.192.198. 332.333	93	SAMSUNG(三星)	3	110.193.335
66	MAXE(萬士益)	21	009.010.011.013.014.022.026 027.030.032.054.079.080.113 120.159.198.202.219.433.434	94	SYNTIER	1	003
67	MEGISON	1	006	95	SANYO(三洋)	30	005.008.016.017.031.039.052.059.070 082.083.097.103.119.140.165.179.180. 209.216.219.261~267
68	MICOM	1	105	96	SANSUI(山水)	4	001.031.179.223
69	MIDEA(美的)	6	018.033.055.117.212.448	97	SAPORO(沙普羅)	9	006.022.027.032.054. 080.160.202.246
70	MILLER	2	031.030	98	SENSOR	1	103
71	MITSUBISHI(三菱電機)	31	036~050.104.106.131.167~170 171.187.188.189.213.303~307	99	SHARP(夏普)	14	075.076.136.152.162.183.194. 195.337.338.339.340.341.342
72	MITSUBISHI(三菱重工)	31	036~050.131.169.170 171.190.191.308~317	100	SHINING(上海雙菱)	2	169.205
73	MITSUBA(三葉)	41	001.007.008.019.021.026.027.030.031.032 051~062.068.077.098.113.118.129.132.134 143.178.186.198.202.203.292~296	101	SHIN LIN(新菱)	3	001.031.052
74	NEOKA(新禾)	19	001.002.007.008.010.011.014 031.052.054.059.079.140.159 209.350.351.352.353	102	SINOLL(新諾)	1	063
75	NIKKO(日光)	3	013.150.392	103	SONKOR(松格)	6	010.023.024.079.142.227
76	NIKEN(日元)	8	013.030.037.039.124.145.445.446	104	SOWA(首華)	28	002.012.013.016.017.021.022.025~027 032.054.068.072.080.096.118.143.150 179.180.198.202.216.125.286~289
77	NIKOTOH	2	059.198	105	STAR FLAG	2	028.225
78	NLSEI	3	058.203.229	106	SYNCO(新格)	9	001.011.014.016.017.078. 079.348.349
79	NORM(新典)	14	021.024.026.027.032.080.113. 120.121.144.198.202.232.233	107	SYNTIER	1	162
80	NEWAVE(菱威福)	6	001.019.031.052.179.302	108	TACICO(大矽谷)	8	001.006.013.030.031. 052.179.224
81	OCEANAIR(尚洋)	8	001.010.011.031.052.079.015.228	109	TAN LIN(台林)	4	001.031.052.436
82	PANASONIC(國際)	17	001.031.052.113.114.139.172.175.176 201.206.217.250.251.252.253.254	110	TAI-SO	3	026.198.409
83	PINSO(品首)	4	001.031.052.435	111	TAIXIN(大欣)	2	123.399
84	POLAR AIR	2	023.390	112	TAIYO(泰陽)	8	013.030.056.056.096 178.401.402

《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字母順序排列
 ※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	碼數	代碼	項次	廠牌	碼數	代碼
113	TATUNG(大同)	11	016.017.018.026.033.071. 102.198.216.276.277	141	威力	1	134
114	TCL(王牌)	3	039.205.161	142	索依	1	134
115	TECO(東元)	18	002.009.015.018.033.049 056.090.091.098.102.126 159.177.178.218.255.256	143	富及第	6	028.056.068.069.096.432
116	TEAR(泰瑞)	2	123.400	144	文萱	1	144
117	TFC(旭光)	18	007.008.013.026.030.035.039.058 124.197.198.203.205.354~358	145	雅固	1	149
118	TOSHIBA(東芝)	15	006.008.018.033.059.072 140.164.212.278~283	146	波爾卡	1	156
119	TRANE(全宏)	4	023.026.159.198	147	松洋	8	014.010.011.068.079. 118.143.365
120	TWNICHI(大津)	4	001.031.052.410	148	松林夏	19	002.010.011.014.021.027.032.054.068.070 079.113.118.143.202.367.368.369.370
121	TOPPING(國品)	6	012.039.068.118.143.159	149	松靜	4	001.031.052.366
122	U-POINT	3	013.030.415	150	安富生	3	056.178.391
123	VENUS	1	124	151	太亞	6	021.027.032.054.113.202
124	WHIRLPOOL(惠而浦)	25	001.002.021.024.027.031.032.052 054.068.069.086.090.098.113.118 143.150.196.202.218.343~346	152	龍禾	8	022.027.032.054.080.096.202.408
125	WELL FOR	6	021.027.032.054.113.202	153	惠爾	3	009.159.424
126	WESTINGHOUSE(西屋)	21	002.010.011.024.030.039.061.079 090.108.141.173.178.182.192.213 218.234.235.236.237	154	吉星	9	021.022.027.032.054 080.113.202.447
127	YORK	5	003.023.032.162.441	155	川岩	8	021.027.032.054.080 113.202.226
128	優沙	5	007.009.010.011.079	156	超技	4	001.031.052.241
129	良峰	5	013.030.061.150.290	157	小金剛	4	001.031.052.244
130	新三葉	4	001.031.439.440	158	國際通	4	001.031.052.245
131	新容威	5	001.031.052.439.440	159	省王	2	006.026
132	威菱頓	4	001.031.052.438	160	日寶	3	010.011.079
133	普奕	1	032	161	名隆	6	001.010.011.031.052.079
134	諧泰	3	001.031.052	162	日菱、東菱	6	022.027.032.054.080.202
135	長映	1	001	163	唐漢	1	078
136	松冷	3	001.031.052	164	科朗	2	187.213
137	地中海	3	002.026.437	165	ETHER(宇瑟)	7	001.021.027.032.054 113.202
138	中興資訊家	18	006~008.019.026.059.064 118.124.140.143.150.179 198.378.379.380.381		LCD 無顯示代碼	8	088.091.097.098.109. 121.150.214
139	新寶	1	133	以上廠牌名稱及商標 ，各屬原公司所有。			
140	華高	1	134				

《遙控器外觀及廠牌代碼對照表》

452-N-1

ADC (艾德龍)		ADDISON (愛迪生)	AOC (愛德蒙)	APTON (艾普頓)												
080	427	023.449	056	019	021	028	031	051	090	199.200.201	385	386	387	388		

ASTAR (亞星)		ATISA	AUX	BLUESKY (藍天)	BROS	BROTHERS (兄弟)		CARRIER (開利)						
058	243	026.403	155	057	210	021.404	026.405.406.407	008	056	073.074	330	331		

CHUNLAN (春蘭)	CLAIRE	COLONIA		COLROLLA				CORONA (可樂娜)					CROWN (王冠)				
157	010.249	363	364	026	080	361	362	014	064	065	077	359	360	026	080	120	248

CROWN (王冠)		DAAEWOO (大宇)	DAF	DAIKIN (大金)														
417.419	418.420	336	026.450	001	028	029	081	107	128	151	174	318	319	320				

DEI (得意)		D&G (得仕林)			DUCKER (達可)			ELLCHLOR			ETHER (宇瑟)			EZ	FIRST	FORMOSA		
105	120	239	396	397	080	204	451	001	001	001	105	130	001.431	031				

FRIGIDAIRE (富及第)		FROST (冰點)							FUCHIN (府城)			FUJIMARU			
028	056.432	026	035	045	057	065	078	297~301	001	031	442	026	382	383	

MAXE (萬士益)						MICOM	MIDEA(美的)			MITSUBISHI (三菱重工)													
009	013	014	026	120	433	434	105	056	117	448	036	038	043	044	045	046	049	050	131	190	191	308-310	311~317

MITSUBISHI (三菱電機)											
036~050	104	106	170	187	188	189	303	304	305	306	307

MITSUBA(三菱)																											
001	007	019	021	031	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	077	129	132	134	186	292	293	294	295	296	

NEOKA (新禾)						NIKKO (日光)		NIKEN (日元)			NLSEI		NORM (新典空調)								
001	002	007	014	350	351	352	353	013.392	039.124	145	445.446	018	229	024	026	080	120	121	144	232	233

NEWAVE (菱威福)			OCEANAIR (尚洋)	PANASONIC/NATIONAL (國際)												PINSO (品首)		POLAR AIR		PRINCE (王子)	
001	019	302	015.228	001.031	134.734	135.735	139	175	176	217	250	253	254	001.435	031	023	390	080	120	443	444

PROTON (普騰)										REALISE (瑞林)			ROYAL (皇家)				SAMFAM (昇凡)			
006	019	020	068.069	100	118	138	143	284	285	026	208	231	001	014	056	421	422	423	001	242

SAMPO (聲寶)										SAMSUNG (三星)					SANYO (三洋)														
009-010-011	012	026	135	181	215	268	269	270	110	193	335	005	006.007.008	016	082	083	097	140	179	180	209	261-267							
SANSUI (山水)		SAPORO (沙普羅)		SHARP (夏普)						SHINING (上海雙菱)		SINOLL (新諾)		SONKOR (松格)				SOWA (首華)											
001	223	027.080.160.246	075.076	194.195	337-342	169.205	063	023.024	142	227	002	012	013	017	021	022	025	072											
SOWA (首華)			SYNCO (新格)						STAR FLAG		TACICO (大砂谷)				TAN LIN (台林)		TAI-SO (台朔)	TAIXIN (大欣)											
096	125	286-289	001	014	017	348	349	028	225	001	224	001.436	031	026.409	123.399														
TAIYO (泰陽)		TATUNG (大同)						TCL (王牌)		TECO (東元)																			
013	056	401	402	016.017	018.033	026	071	216	276	277	161	002	009	015	056	098	126	177	178	218	255	256							
TEAR (泰瑞)	TFC (旭光)						TOSHIBA (東芝)						TRANE (全宏)		TWNICHI (大津)	U-POINT	WHIRLPOOL (惠而浦)												
123.400	007	026	039	124	197	198	354	355	356	357	006.007	033	072	212	278-283	026	001.410	013.415	001	002	024	196	343-346						
WESTINGHOUSE (西屋)					YORK			優沙	良峰			新容威			威菱頓														
010	079	141	213	234-237	003	032	441	010	013.030.290	061	150	001	031	440	001	031	438												
普奕		地中海		中興資訊家				龍禾		松林夏				松洋	松冷														
021.185.291	032	002.026	437	006	026	378-381	080	408	002	014	021	368	369	370	014	365	001												
松靜	安富生	太亞	惠爾	吉星	川岩	超技	小金剛	國際通	新三葉		諧泰、長映		新寶	華高、威力索依		文萱	雅固	波爾卡											
001	366	056.391	021.202	009	424	080.447	080.226	001.241	001.244	001.245	031	440	001	133	134	144	149	156											



本遙控器外觀對照圖僅供查尋，因廠牌及遙控器機型眾多，部份廠牌遙控器外觀圖並未印出或圖片來源錯誤。若照圖設定後而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表(P2)來進行設定。

本索引遙控器圖片及文字內容皆屬本公司自製版權所有，翻印必究